Штативы и держатели

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47
Россия (495)268-04-70
Казахстан (772)734-952-31

Штативы и держатели

Штативы для погружных гомогенизаторов.

HS 1200 E

Штатив из нержавеющей стали для привода, настольного блока питания, четырех диспергирующих агрегатов и двух инструментов. Вес: 0,68 кг

ST-P 13 / 320

Штатив из нержавеющей стали с противоскользящим ковриком из силикона, с регулируемым по высоте держателем для привода и крепления базовой станции. Вес: 1,00 кг

ST-P 15 / 320

Штатив из нержавеющей стали с основанием, регулируемым по высоте кронштейном для крепления привода и основания. Вес: 1,00 кг

ST-P 01 / 200

Поворотная стойка из нержавеющей стали (газовая пружина) и основание. Опора привода может поворачиваться в любом направлении. Его можно поднять или опустить. Вес: 3,60 кг

ST-P 22 / 600

Штатив с двумя опорными стержнями. Опционально: Держатель сосуда с зажимом для приливной головки (11045011) Предохранительное кольцо (11045031). Вес: 4,00 кг

ST-P 20 / 600

Штатив с двумя опорными стержнями. Высота привода может регулироваться. Для большей безопасности блок привода нельзя отрегулировать по горизонтали. Вес: 4,00

ST-P 10 / 600

Штатив безопасной и легкой регулировки приводного устройства по высоте. Зажим головки с рифленой гайкой крепится к блоку привода и предотвращает вращение вокруг удлинителя. Вес: 2,90 кг

ST-F 10 / 600

Штатив на H-образных ножках из анодированного алюминия и регулируемый по высоте поворотный рабочий стол с тефлоновым покрытием и держателем сосуда. Вес: 5,5 кг

ST-P 14 / 590+500

Электрический штатив с подъемной телескопической штангой для большего удобства использования. Включает операционное устройство и противоскользящую накладку для сосуда. Электроника рассчитана на температуру окружающей среды от +5°C до +40°C и была протестирована в соответствии с EN 60335-1 и UL 962. Вес: 11 кг.

Держатели для емкостей

Держатель для ёмкости

Для фиксации любых емкостей, с креплением для ST-P20 / 600 + 22 / 600

Держатель для ёмкости

Для фиксации любых емкостей, с креплением для ST-P10 / 600

Держатель для ёмкости

Для фиксации любых емкостей, с креплением для ST-P 14 / 590 + 500

Защитное фиксирующее кольцо

Для ST-P20 / 600 + 22 / 600

Защитное фиксирующее кольцо

Для ST-P10 / 600

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47
Россия (495)268-04-70
Казахстан (772)734-952-31